

euro-lite

NÁVOD K POUŽITÍ

ZRCADLOVÁ KOULE



Uchovejte pro další použití!
Kopírování zakázáno

Zrcadlová koule

Návod k obsluze



**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD!
PŘEDEJDETE TÍM MOŽNÝM ŠKODÁM!**

Těší nás, že jste si vybrali zrcadlovou kouli. Budete-li dodržovat následující pokyny, jsme si jisti, že Vám tato koupě udělá nadlouho radost.



! POZOR ! Nemanipulujte s přístroji pod napětím ! Hrozí nebezpečí úrazu !

1. Bezpečný provoz

Po vybalení sestavy se přesvědčte, zda nedošlo k žádné újmě při přepravě. Pokud se tak stalo, sdělte tuto skutečnost prodejci. Pokud byly přístroje vystaveny větším teplotním výkyvům, nezapínejte sestavu ihned. Zvětšená srážlivost vody může zapříčinit poškození přístrojů. Nechejte přístroje vypnuté, dokud nezískají pokojovou teplotu. Při škodách vzniklých neopatrným zacházením nebere výrobce žádnou zodpovědnost a odpadají záruční podmínky. Přístroje čistěte pouze na krytu a jen mírně navlhčeným hadříkem. Je vyloučeno provádět jakékoliv technické úpravy. Přístroje jsou určeny výhradně pro instalaci do uzavřených prostor. Přístroje chraňte proti otřesům, během instalace nepoužívejte hrubou sílu. S přístroji manipulujte pouze až po důkladném seznámení se s nimi. Zabraňte manipulaci s přístroji osobám, které nejsou dostatečně seznámeny s ovládním. Nejvíce poškození vzniká neodbornou manipulací.

2. Umístnění

Přístroje jsou konstruovány k instalaci na strop. Ujistěte se, zda přístroje nejsou vystaveny extrémním teplotám, vlhku nebo prachu. Zkontrolujte zda jsou ventilační otvory průchozí. Nedoporučuje se nechávat volné kabely v okolí přístrojů. Ohrožujete tím vlastní bezpečnost a tím i bezpečnost ostatních lidí. Zapojení přístrojů se doporučuje svěřit odborníkovi.



**NEZAPÍNEJTE PŘÍSTROJ S NEZAJIŠTĚNOU LAMPOU!!!
ZAJISTĚTE, ABY NEBYLY V OKRUHU 0,5 METRU OD PŘÍSTROJE HOŘLAVÉ PŘEDMĚTY!**

3. Zavěšení zrcadlové koule

Přípevněte řetěz na jehož druhý konec připevněte očko zrcadlové koule a nainstalujte.

POPIS VAROVNÝCH SYMBOLŮ A TECHNICKÝCH ZNAČEK

	Certifikát EU. Nahrazuje prohlášení o shodě a dokládá, že výrobek odpovídá všem legislativním ustanovením EU.
	Zákaz vhazování do veřejného odpadu
	Jiné nebezpečí a varování
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	Nebezpečí požáru
	Nebezpečí popálení
	Nebezpečí poškození sluchu
	Laserové záření
	Nebezpečí pádu přístroje
	Neotevírat kryt přístroje
	Vodě neodolný přístroj
	Přečíst si návod
	Nehořlavý povrch přístroje
	Přístroj je určen pro použití v interiéru
	Minimální vzdálenost přístroje od hořlavých materiálů
	Tepelná pojistka (maximální teplota) 130°C
	Uzemnění
	Polarita
	Dvojitě stínění síťového zdroje
	Oddělovací ochranný transformátor
	Ochrana povrchové teploty transformátoru
	Spotřebič třídy III – ve kterém se ochrana před úrazem elektrickým proudem zakládá na napětí bezpečným malým napětím (SELV)

Distribuce v CZ a SK:

HIOR
partner vaší zábavy

HDT impex s. r. o.
Botanická 3
362 63 Karlovy Vary
E-mail: info@HDT.cz
www.HDT.cz

HDT SK, s.r. o.
Borekova 37
821 Bratislava
E-mail: info@HDTSK.sk
www.HDTSK.sk

Práva na technické změny bez předchozích oznámení vyhrazena. Tiskové chyby vyhrazeny a obrázky jsou pouze ilustrační.